



GUNNTRAC 5

Monteringsanvisning

GUNNTRAC 5

Viktigt! GUNNTRAC 5 tillverkas extra lång för att passa ett flertal däckdimensioner. Brukaren måste därför själv anpassa slirskyddets längd för att passa aktuell däckdimension.

Justeringen av GUNNTRAC 5 är ganska enkel att utföra men tänk på följande:

- Korta inte för mycket!
- Viktigt att GUNNTRAC 5 är löst monterad på hjulet så att den kan röra sig lätt över däckmönstret och absolut INTE fastna i däckribborna när hjulet roterar.
- Följ monteringsinstruktionen noga.

Steg 1.

Placera GUNNTRAC 5 på marken bakom traktorn. Den broddade sidan skall vara uppåt. Fäst en repslinga i T-kopplingarna och placera slingan mellan lämpliga däckribbor.

Steg 2.

Kör traktorn sakta framåt och se till att kedjan faller ner med jämn fördelning på däcksidorna.

Steg 3.

Stanna traktorn när slitkättingens ände är ca. 0,5 meter över marken.

Steg 4.

Kedjan måste vara mycket löst monterad på hjulet, därför måste slitmattan vara extra lång för att inte fastna i däckribborna under körning. Sträck upp slitmattan maximalt, slacka den sedan ca. 150 mm = 8 länkar och kapa närmaste broddade länk.

Steg 5.



Viktigt att kapa liggande broddlänk för att T-kopplingarna skall passa i stående icke broddade länkar.

Steg 6.



Slimattans ändrar kopplas samman med T-kopplingar.

Steg 7.



Sträck upp sidkättningen maximalt, slacka den sedan ca. 270 mm = 8 länkar. Trä låsarmen i lämplig sidkättinglänk. Sidkättingens överskott kan kapas eller träs upp på låsarmen.